MAPA - HUSTOPEČE JIH

MAPA - ČESKÁ REPUBLIKA



MAPA - HUSTOPEČE

0 1,25 2,5 km

OBECNÉ INFORMACE

Kraj: Jihomoravský

Okres: Břeclav

Město : Hustopeče

Řešené území se nachází na jihu města Hustopeče a dle zadání řeší plochy vymezené v ÚP Hustopeče jako P48, P32, Z26, Z64 a Z3 a nezbytné přesahy do okolního území.

Celkem jde o území o rozloze cca 4,9 ha.